





ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
www.bemko.eu

INSTRUKCJA MONTAŻU HLR-LCW ŁĄCZNIK DO OPRAWY HERMETYCZNEJ HLR

1.



2.



- PL Długość przewodu do łączenia: 15cm
- EU Length of connecting cable: 15cm
- DE Länge des Anschlusskabels: 15cm

3.

